

Nafukovací brána - uživatelský manuál



1. Po vybalení položte nafukovací bránu na rovnou zem.



2. Upevněte k bráně kotvící karabinky na lanech.



3. Zapojte el. zástrčku do sítě, čímž dojde ke spuštění ventilátoru.



4. Zástrčku s prodlužovací šňůrou umístěte do této brány.



5. Zapněte zip ve spodní části nafukovací brány.



6. Vykejte, dokud se brána plně nafoukne.



7. Jakmile je brána plně nafouknutá, ukočte druhou část lana s karabinkou do země pomocí kotvícího kolíku a kladiva.



8. Zopakujte předchozí krok se všemi lany. Nastavením lan dosáhnete stability brány.



9. V posledním kroku uchočte pomocí kolíku a kladiva základnu brány do země.